

Hinweis: Das Update kann die vorhandenen Einstellungen der AVX1 löschen.

Nachfolgend finden Sie die Anleitung und die Dateien zum Update der AVX1:

Update Schritt 0:

1. Entpacken Sie die Zip-Datei.

Update Schritt 1:

- Kopieren Sie die Firmware-Update-Datei aus dem Ordner „Update Schritt 1“ auf einen USB-Stick, der mit dem Fat32-Betriebssystem formatiert ist. Legen Sie die Datei in das Haupt- oder Stammverzeichnis des Sticks. Es darf sich nur die Datei aus dem Ordner „Update Schritt 1“ auf dem USB-Stick befinden.
- Stecken Sie den USB-Stick mit der Firmware-Update-Datei in den USB-Anschluss auf der Rückseite der AVX1 mit der Bezeichnung USB Update.
- Schalten Sie die AVX1 ein (mit dem Netzschalter auf der Rückseite).
- Wenn die Standby-Taste auf der Vorderseite nicht mehr blinkt, drücken Sie diese Taste, um die AVX1 einzuschalten.
- Ihre AVX1 erkennt automatisch das Firmware-Update und installiert es.
- Sobald im Display "Version 1.00.21 - Sii9777rx" angezeigt wird, ist das Update abgeschlossen.
- Schalten Sie die AVX1 mit dem Netzschalter auf der Rückseite aus und entfernen Sie den USB-Stick.

Update Schritt 2:

- Kopieren Sie die Firmware-Update-Datei aus dem Ordner „Update Schritt 2“ auf einen USB-Stick, der mit dem Fat32-Betriebssystem formatiert ist. Legen Sie die Datei in das Haupt- oder Stammverzeichnis des Sticks. Es darf sich nur die Datei aus dem Ordner „Update Schritt 2“ auf dem USB-Stick befinden.
- Stecken Sie den USB-Stick mit der Firmware-Update-Datei in den USB-Anschluss auf der Rückseite der AVX1 mit der Bezeichnung USB Update.
- Schalten Sie die AVX1 ein (mit dem Netzschalter auf der Rückseite).
- Wenn die Standby-Taste auf der Vorderseite nicht mehr blinkt, drücken Sie diese Taste, um die AVX1 einzuschalten.
- Ihre AVX1 erkennt automatisch das Firmware-Update und installiert es.
- Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, benachrichtigt Sie die AVX1 und startet dann normal.
- Schalten Sie die AVX1 aus und entfernen Sie den USB-Stick.

Hinweise, falls es Probleme beim Update geben sollte:

- Teilweise stören angeschlossene Geräte den Update Prozess. Sie sollten daher einmal alle Kabel, bis auf das Stromkabel, an der AVX1 entfernen und das Update erneut durchführen.
- Beim Update ist es wichtig, dass sich jeweils nur die AVX1.bin Datei auf dem USB-Stick befindet.
- Der USB-Stick muss mit dem Fat32-Betriebssystem formatiert sein.
- Moderne USB-Sticks nutzen oftmals Verschlüsselungen, welche dazu führen können, dass diese nicht korrekt durch die AVX1 erkannt werden. Bitte nutzen Sie in diesem Fall einen USB-2.0 Stick.

Change Log:

3.1.2 und HDMI Lattice Update

Chipset aktualisiert um Dolby VISION zu ermöglichen

Einzelne Kompatibilitätsprobleme bei PCM behoben

Multichannel-PCM Kompatibilität bei einzelnen Geräten behoben